



June Tailor, Inc.

# Colorfast

## Sew-In Fabric Sheets for Ink Jet Printers

Colorfast Sew-In Fabric Sheets are white, 100% cotton and are ideal for use in memory quilts and keepsake projects and crafts.

### Instructions:

- Design your image on the computer using your own photos, graphics and text.
- Test print image on a plain piece of paper.
- Load one Colorfast Sew-In Fabric Sheet into printer so printing will appear on the unmarked fabric side of the sheet.
- Printer should be set at normal quality, plain paper setting. Print image.
- Allow ink to dry at least 10 minutes. Remove paper backing from fabric.
- Set iron to highest (cotton) setting. NO STEAM. Iron image 1 to 2 minutes to set ink. Caution: Do not use excessive pressure to iron image as fabric may distort.
- Colorfast treatment: Rinse gently in a clean pan of cold water to remove any excess ink that was not set in previous step. Lay flat to dry. Dab excess water with clean paper towel. Do not rub! Iron at highest (cotton) setting, no steam to finish drying fabric. Caution: Do not use excessive pressure when ironing image as it may distort fabric.
- Sew printed fabric sheet into quilt or project.

### Laundering:

Printed Colorfast Sew-In Fabric Sheets can be washed by hand or machine in cold water if colorfast treatment was done. Do not use detergent. If soiled, use a small amount of liquid softener to cold water wash. If machine washing, use gentle cycle. Remove promptly. Lay flat to dry.

---

# Feuilles de Tissu

## à Coudre Grand Teint pour Imprimantes à Jet d'Encre

Les Feuilles de Tissu à Coudre Grand Teint sont de couleur blanche et faites entièrement de coton. Idéal pour la confection de courtepointes, d'articles souvenirs et d'objets d'artisanat.

### Instructions:

- Dessiner une image sur l'ordinateur en vous servant de vos propres photographies, images et textes.
- Tester l'impression de l'image sur une feuille de papier normale.
- Insérer une Feuille de Tissu à Coudre Grand Teint dans l'imprimante afin que l'impression apparaisse sur le côté vierge de la feuille.
- Régler la résolution de l'imprimante à « normal » et sélectionner « papier ordinaire » comme type de papier. Imprimer l'image.
- Laisser l'encre sécher pendant au moins 10 minutes. Retirer la pellicule de papier de la feuille de tissu.
- Préchauffer le fer à température maximale (coton). PAS DE VAPEUR. Repasser l'image pendant 1 à 2 minutes pour appliquer l'encre. Attention : Éviter d'appuyer trop fort sur l'image avec le fer, sans quoi le tissu pourrait se déformer.
- Traitement grand teint : Rincer doucement dans un récipient rempli d'eau froide pour enlever l'excédent d'encre qui n'a pas pris durant l'étape précédente. Sécher à plat. Éponger l'excédent d'eau avec un essuie-tout propre. Ne pas frotter! Repasser à température maximale, sans vapeur, pour teindre le tissu. Attention : Éviter d'appuyer trop fort en repassant l'image, sans quoi le tissu pourrait se déformer.
- Coudre la feuille de tissu imprimée sur la courtepointe ou le projet.

### Lavage :

Les Feuilles de Tissu Imprimées Grand Teint peuvent être lavées à la main ou à la machine à l'eau froide si le traitement grand teint a été effectué. Ne pas utiliser de détergent. Si le tissu est souillé, ajouter un peu d'assouplissant à tissu dans l'eau froide. Pour laver à la machine, utiliser un cycle délicat. Retirer immédiatement. Sécher à plat.